

Anwendungen bei technischen Verklebungen (Automobilindustrie, Konstruktion, usw.)
Applications for technical laminations (automotive, construction, etc.)

abifor	Chem. Bezeichnung <i>chem. description</i>	Schmelzbereich <i>melting range</i>	Melt Index g/10min**	Kornbereiche <i>grain sizes</i>	Typische Anwendungen <i>typical applications</i>	Verklebung bei <i>bonding at</i>	Temperaturbe- ständigkeit bis <i>bond fail temp.</i> up to ***
AC-2065	Co-Polyester <i>Co-Polyester</i>	114 – 124 °C	28 (160°C/2,16kg)	80 – 200 my 100 – 500 my	Technische Verklebungen, Schäume und Vliesstoffe <i>Technical laminations, foams and non woven</i>	125 – 150 °C	90 – 95 °C
AC-2066	Co-Polyester <i>Co-Polyester</i>	130 – 136 °C	8 - 16 (160°C/2,16kg)	100 – 500 my	Technische Verklebungen, Schäume und Vliesstoffe <i>Technical laminations, foams and non woven</i>	135 – 160 °C	110 – 120 °C
AC-2069	Co-Polyester <i>Co-Polyester</i>	105 – 119 °C	20 - 30 (160°C/2,16kg)	100 – 500 my	Technische Verklebungen, Schäume und Vliesstoffe <i>Technical laminations, foams and non woven</i>	115 – 150 °C	90 – 95 °C
AC-2090	Terpolymer <i>Terpolymer</i>	100 – 105 °C	200 (190°C/2,16kg)	100 – 400 my	Technische Verklebungen, Haftung zu olefinischen Oberflächen <i>Technical laminations, good adhesion to olefin surfaces</i>	120 – 140 °C	85 – 90 °C

Daten und Empfehlungen entsprechen dem heutigen Stand der Technik und Wissens; ohne Verbindlichkeiten und Rechtsanspruch

All data and recommendations are based on present knowledge; without guarantee and legal claim

* Kofler Bank / *Kofler method*

** Durchschnittswerte / *average data*

*** Hausmethode, abhängig vom Auftragsgewicht, Haftwerten und Substraten / *house method, depending on coating weight, substrates and bond strength*

Ausgabe / *version*: 02/2011

ersetzt / *replaced*: 07/2010